Úvod do sietí

ZÁKLADY POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV 02.03.2020

Obsah

Čo je to sieť

Komunikácia v sieti

Sieťové protokoly

IPv4 adresovanie

Čo je to sieť

prepojenie rôznych zariadení tak, aby mohli komunikovať

- Počítač
- Tlačiareň
- TV
- Tablet
- 0

Spôsoby prepojenia

- Káblom
- Bezdrôtovo
- Satelitom
- 0


Čo je to sieť

prepojenie rôznych zariadení tak, aby mohli komunikovať

- Počítač
- Tlačiareň
- TV
- Tablet
- 0

Spôsoby prepojenia

- Káblom
- Bezdrôtovo
- Satelitom
- 0



Počítačové siete

Rôzne druhy využitia

• Domáca sieť, firemná sieť, internet, ...

Rôzne druhy zariadení


• Router, switch, firewall, proxy, load-balancer, ...

Počítačové siete

Rôzne druhy využitia

• Domáca sieť, firemná sieť, internet, ...

Rôzne druhy zariadení




Komunikácia v sieti

Rovnaký princíp ako medzi ľuďmi

Zariadenia musia "rozprávať" rovnakým "jazykom", aby si rozumeli

Protokol určuje pravidlá komunikácie

- Syntax (formátovanie správ)
- Sémantika (význam správ)
- Synchronizácia (časovanie)



Príklad (posielanie listu vs. posielanie e-mailu)


- 1. Napísať list
- 2. Vložiť do obálky
- 3. Napísať adresy
- 4. Nalepiť známku
- 5. Odovzdať na pošte
- 6. Prenos poštou
- 7. Doručiť do schránky
- 8. Skontrolovať prijímateľa
- 9. Otvoriť list
- 10. Prečítať list

Príklad (posielanie listu vs. posielanie e-mailu)

 Napísať list 		Napís	ať list
----------------------------------	--	-------	---------

- 2. Vložiť do obálky
- 3. Napísať adresy
- 4. Nalepiť známku
- 5. Odovzdať na pošte
- 6. Prenos poštou
- 7. Doručiť do schránky
- 8. Skontrolovať prijímateľa
- 9. Otvoriť list
- 10. Prečítať list

	Používateľ	PC	Sieť
	Napísať e-mail		
		Zabaliť do protokolu	
	Napísať adresu prijímateľa	Napísať adresu odosielateľa	
		Vložiť informácie do hlavičky	
		Poslať do siete	
			Smerovanie
			Poslať cieľu
3		Skontrolovať prijímateľa	
		Spracovať mailovým klientom	
	Prečítať		



Rôzne druhy na rôzne účely

Každý protokol vyvinutý pre konkrétne použitie

Pridávajú dodatočné informácie k dátam

- Hlavička (inštrukcie k spracovaniu, prenosu, identifikácia, ...)
- Päta (ukončenie dát, kontrolný súčet)




Rôzne druhy na rôzne účely

Každý protokol vyvinutý pre konkrétne použitie

Pridávajú dodatočné informácie k dátam

- Hlavička (inštrukcie k spracovaniu, prenosu, identifikácia, ...)
- Päta (ukončenie dát, kontrolný súčet)

Rozdelenie dát na menšie časti




Rôzne druhy na rôzne účely


Každý protokol vyvinutý pre konkrétne použitie

Pridávajú dodatočné informácie k dátam

- Hlavička (inštrukcie k spracovaniu, prenosu, identifikácia, ...)
- Päta (ukončenie dát, kontrolný súčet)

Rozdelenie dát na menšie časti






Enkapsulácia

- Na prenos informácií je potrebné použiť viacero protokolov súčasne
- Každý protokol si pridá svoju hlavičku (a pätu)

mapscaping.com



Internet Protocol (IP)

Základný protokol internetu

Komunikácia na základe IP adries

Internet Protocol (IP)

Základný protokol internetu

Komunikácia na základe IP adries

IPv4 adresa

- Adresa zariadenia 4 oktety (4 x 8 bitov)
- Maska 4 oktety (4 x 8 bitov)

10.165.12.8

255.255.0.0 alebo /16

IPv6 adresa


- Adresa zariadenia 8 x 16 bitov
- Maska 128 bitov

FE80:0000:0000:0000:0202:B3FF:FE1E:8329

/64

Adresa PC 10.165.12.8

Maska 255.255.0.0



0000 1010.1010 0101.0000 1100.0000 1000

Adresa PC 10.165.12.8

Maska 255.255.0.0

1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000

0000 1010.1010 0101.0000 1100.0000 1000


Adresa siete


AND => 0000 1010.1010 0101.0000 0000.0000 0000

Adresa PC 10.165.12.8

Maska 255.255.0.0

1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000






Adresa PC 10.165.12.8


Maska 255.255.0.0

10.165.0.0

1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000

16 bitov





Adresa siete

AND => 0000 1010.1010 0101.0000 0000.0000 0000

Adresa PC 10.165.12.8

Maska 255.255.0.0

10.165.0.0/16

1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000

16 bitov

2¹⁶ = 65 536 kombinácií

0000 1010.1010 0101.0000 1100.0000 1000

Adresa siete

AND => 0000 1010.1010 0101.0000 0000.0000 0000

Adresa PC 10.165.12.8

Maska 255.255.0.0


10.165.0.0/16

0000 1010.1010 0101.1111 1111.1111 1111

<u> 1111 1111.1111 1111 .0000 0000.0000 0000</u>

16 bitov

2¹⁶ = 65 536 kombinácií



2¹⁶ = 65 536 kombinácií

16 bitov

0000 1010.1010 0101.0000 1100.0000 1000

Adresa siete

AND => 0000 1010.1010 0101.0000 0000.0000 0000

Adresa PC 10.165.12.8

Maska 255.255.0.0

10.165.0.0/16

0000 1010.1010 0101.1111 1111.1111 1111

1111 1111.1111 1111<mark>.0000 0000.0000 0000</mark>

16 bitov


10.165.255.255/16

2¹⁶ = 65 536 kombinácií

Broadcast adresa

Adresa PC 192.168.16.33

Maska /18



1100 0000.1010 1000.0001 0000.0010 0001


Adresa PC 192.168.16.33

Maska /18

1111 1111.1111 1111.11<mark>00 0000.0000 0000</mark>

14 bitov

2¹⁴ = 16 384 kombinácií





Adresa siete

AND => 1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0000

Adresa PC 192.168.16.33

Maska /18

192.168.0.0

1100 0000.<mark>1010 1000.</mark>0011 1111.<mark>1111 1111</mark>

192.168.63.255

1111 1111.1111 1111.11<mark>00 0000.0000 0000</mark>

16 bitov

2¹⁶ = 65 536 kombinácií

Broadcast adresa



1111 1111.1111 1111.11<mark>00 0000.0000 0000</mark>

Adresa siete

AND => 1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0000

Adresa PC 192.168.16.33

Maska /18

192.168.0.0/18

1100 0000.1010 1000.0011 1111.1111 1111

192.168.63.255/18

16 bitov

2¹⁶ = 65 536 kombinácií

Broadcast adresa

Otázky?

